

INSTRUCȚIUNI PENTRU ACHIZIȚIONAREA TITLURILOR DE CĂLĂTORIE DE LA AUTOMATE

Cumpărare BILETE DE HÂRTIE

1. Apăsați ferm butonul pentru ”CUMPĂRARE BILET” , de pe ecranul automatului.
2. Selectați: Numărul de bilete, după care apăsați pe ”PLĂTEȘTE”
3. Introduceți numerar

Reîncărcare CARD NOMINAL și CARD NENOMINAL

1. Apăsați ferm butonul „REINCARCARE CARD” dacă dețineți deja un card de transport.
2. Apropiati cardul de zona de reîncărcare și țineți-l nemișcat pentru identificare
3. Îndepărtați cardul de zona de reîncărcare a cardului.
4. Alegeți titlul de călătorie dorit parcurgând toți pașii din meniul afișat. Alegeți după caz: Abonamente, Sumă fixă (Portofel electronic), apoi selectați, Perioada, etc. Apăsați butonul „Continuati” când se solicită acest lucru.
5. Introduceți numerar
6. Consultați cardul la validatoarele din autobuze, pentru a verifica încărcarea corectă.

Efectuarea corectă a plății

Plata la automate se poate face cu bancnote și monede

Automatul acordă rest în limita monedelor disponibile (4 lei rest maxim pentru bancnotele de 10 lei),

Dacă automatul nu are monede disponibile pentru rest o să apară un mesaj pe ecran care să informeze călătorul în această privință. În această situație recomandăm să folosiți bani potriviți.

După alegerea titlului de călătorie dorit și afișarea prețului, procedați astfel:

- Introduceți bancnotele pe rând, după apariția luminii de culoare verde în fanta superioară. Utilizați numai bancnotele acceptate: **10 lei, 5 lei și 1 leu.**
- Introduceți monedele în fanta corespunzătoare cu atenție, fără grabă. Utilizați numai monedele acceptate: **50 bani.**
- Ridicați din tăvița de livrare restul, chitanțele și produsele comandate.

Vă rugăm să nu folosiți bancnote șifonate, îndoite, rupte sau murdare, existând pericolul de a se bloca. Nu introduceți alte obiecte în fantele pentru plăți.

INFORMATII SI RECLAMATII: 0739 866 706 / 0260 617 790

www.tuz.ro; transurbis@yahoo.com